


2

# DESTINY 2

MEGA  
BLOKS









37

2x

1x

1x



38



2x



2x





1x








1x




1x









2




1



2




1




2



45



44








41

1



2









49

2x 2x 2x




50

2x 2x




51

1x 1x 2x 2x 2x



52

2x 1x 1x 2x



53



2x





1x



1x



2x



54




2x




1x



1x



1



2





55

6x 1x 3x 1x

56

1x 4x 1x




1




2

57

1x





1




2


58



59



60





61

1x

1x



62



7x




1



2



- 63
- 4x [Pin, black]
  - 4x [Pin, black]
  - 1x [Pin, grey]
  - 1x [Technic Connector, black]
  - 1x [Technic Brick, black]
  - 1x [Technic Brick with Hole, black]
  - 2x [Technic Brick with Holes, black]
  - 1x [Technic Brick with Holes, black]
  - 1x [Technic Brick with Hole, black]
  - 1x [Technic Plate, black]



64

2x

2x



2x

2x

4x

2x

x2







65



12x

12x

12x


6x

6x

x6



1



2



3

66



12x


6x

6x


6x

6x

x6



1



2



3

67



6x



6x



6x



12x




6x



6x



1



2



3

x6

68



12x



6x



6x



12x




12x




6x



6x



1



2



3

x6



69



18x






18x




6x

x6

















- ⚠ WARNING:  
CHOKING HAZARD. - Small parts.  
Not for children under 3 years.
- ⚠ ATTENTION:  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT. - Présence de petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


تحذير:  
خطر الاختناق - قطع صغيرة.  
غير صالحة للأطفال أقل من 3 سنوات.

- ⚠ 警告:  
噎住危險。包含有小部件  
不适合3岁以下的小孩玩。
- ⚠ 警告:  
のどにつまる危険 小さな部品が含まれています  
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ADVERTENCIA: Peligro de asfixia. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en casode ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.  
ATENÇÃO: Não recomendável para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas capazes de criar risco de asfixia.  
ATTENZIONE: Contiene pezzi di piccole dimensioni.  
ACHTUNG: Kleine Teile.  
OSTRZEŻENIE: Małe części  
WAARSCHUWING: Kleine onderdelen  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мелкие детали  
ADVARESEL: Små dele.  
VARNING: Smådelar  
ADVARESEL: Små deler.  
VAROITUS: Pieniä osia  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιλαμβάνονται μικρά κομμάτια.



Includes 3 alkaline, non-rechargeable, button cell batteries (CR2032, DL2032, ECR2032 or equivalent). / Dispose of batteries safely. 3 piles boutons alcalines non rechargeables, (CR2032, DL2032, ECR2032 ou l'équivalent) incluses. Éliminer les piles de façon sécuritaire. Incluye 3 baterías de celdas, alcalinas, no recargables (CR2032, DL2032, ECR2032 o equivalente). Deseche las baterías de forma segura. Inclui 3 pilhas de células, alcalinas, não recarregáveis (CR2032, DL2032, ECR2032 ou equivalente). Descarte as pilhas de forma segura. Contiene 3 batterie a bottone alcaline non ricaricabili (CR2032, DL2032, ECR2032 o equivalenti). Smaltire le batterie correttamente. Enthält 3, nicht wiederaufladbare Alkali-Knopfzellbatterien (CR2032, DL2032, ECR2032 oder äquivalent). Batterien fachgerecht entsorgen. W zestawie znajdują się dwie alkaliczne baterie pastylkowe (CR2032, DL2032, ECR2032 lub odpowiednik). Zużyte baterie utylizować zgodnie z przepisami. Bevat 3 alkaline, niet-oplaadbare knooppcelbatterijen (CR2032, DL2032, ECR2032 of gelijkwaardig). Lever gebruikte batterijen in als klein chemisch afval. Содержит 3 щелочные, неперезаряжаемые батарейки таблеточного типа (CR2032, DL2032, ECR2032 или их эквивалент). Утилизируйте батарейки безопасным способом. Inkluderer 3 alkaliske, ikke-genopladelige, knapcellebatterier (CR2032, DL2032, ECR2032 eller tilsvarende). Bortskaf batterierne sikkert. Inkluderar 3 alkaliska, icke-laddningsbara, knappcellsbatterier (CR2032, DL2032, ECR2032 eller motsvarande). Kassera batterierna säkert. Inkluderer 3 alkaliske ikke-oppladbare knappcellebatterier (CR2032, DL2032, ECR2032 eller tilsvarende). Batteriene skal kastes på sikker måte. Sisältää 3 kpl ei-ladattavia alkaliparistotia (CR2032, DL2032, ECR2032 tai vastaava). Hävitä paristot turvallisella tavalla. Περιλαμβάνει 3 κηλ επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες κομπιού (CR2032, DL2032, ECR2032 ή αντίστοιχη). Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο.  
يتمضمّن 3 بطاريات قلووية غير قابلة للشحن، خلية زرية (CR2032, DL2032, ECR2032 أو ما يعادلها). التخلص من البطاريات بطريقة آمنة  
含有3个碱性，不可充电的纽扣式电池(CR2032, DL2032, ECR2032 或同等型号规格电池)。请安全处置废旧电池。非充電非充電



#### BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the battery according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

#### INSTALLATION DES PILES

- Utilisez un tournevis Phillips (étoile) pour dévisser la porte du compartiment des piles.
- Soulevez et retirez la porte du compartiment.
- Insérer la pile en respectant la polarité indiquée.
- Remplacez la porte et la vis, et ne serrez pas la vis de façon excessive.

#### INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Use un destornillador marca Phillips (estrella) para desenroscar la puerta del compartimento de las baterías.
- Levante y retire la puerta del compartimiento.
- Inserte la batería correctamente de acuerdo a la polaridad mostrada.
- Vuelva a colocar la tapa y el tornillo, no sobreajuste el tornillo.

#### INSTALAÇÃO DA PILHA

- Use uma chave phillips (estrela) para abrir a porta do compartimento das pilhas.
- Levante e remova a porta do compartimento.
- Insira a pilha de acordo com a polaridade indicada.
- Recoloque a porta eo parafuso, não aperte demais o parafuso.

#### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

- Usare un cacciavite Phillips (a stella) per togliere la vite dallo sportello del vano batterie.
- Sollevare e rimuovere lo sportello del vano.
- Inserire la batteria secondo le polarità +/- indicate.
- Riposizionare lo sportello e la vite, evitando di serrarla eccessivamente.

#### INSTALLATION DER BATTERIE

- Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher den Deckel des Batteriefachs abschrauben.
- Batteriefachdeckel öffnen und entfernen.
- Batterie gemäß der angezeigten Polarität korrekt einsetzen.
- Den Deckel und die Schraube wieder anbringen, Schraube dabei nicht zu fest anziehen.

#### INSTALACJA BATERII

- Za pomocą wkrętaka torx Phillips odkręć pokrywę komory baterii.
- Podważ i zdejmij pokrywę.
- Włóż baterię, jak pokazano na rysunku.
- Załóż z powrotem pokrywę i wkręć śrubę, uważając aby jej za mocno nie wkręcić.

#### INSTRUCTIE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de klep van het batterijvakje los te schroeven.
- Til het batterijklepje op en verwijder het.
- Plaats de batterij en zorg ervoor dat de "+"- en de "-" pool juist zijn geplaatst.
- Plaats het klepje en de schroef terug; schroef het niet te stevig vast.

#### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Используйте крестовую отвертку, чтобы отвинтить болты крышки отсека для батареек.
- Поднимите и снимите крышку отсека для батареек.
- Вставьте батарейки с соблюдением указанной полярности.
- Поставьте на место крышку и завинтите болты. Не затягивайте болты слишком туго.

#### ISÆTTELSE AF BATTERIER

- Brug en stjerneskruttrækker til at åbne dækslet til batterirummet.
- Løft og fjern dækslet.
- Sørg for at placere batteriets polspoler som vist.
- Sæt dækslet og skruen tilbage uden at over-stramme skruen

#### BATTERIINSTALLATION

- Använd en stjärnskrummejsel (stjärn-bit) för att skruva av luckan till batterifacket.
- Lyft och ta bort luckan.
- Sätt i batteriet med rätt polaritet som visas.
- Sätt tillbaka luckan och skruven, dra inte åt skruven för hårt

#### INSTALLERE BATTERIET

- Bruk en stjerneskruttrækker til å skru av døren til batterirommet.
- Løft og ta av døren.
- Sett i batteriet med riktig polaritet som vist.
- Sett på døren og skruen igjen. Ikke skru til for mye.

#### PARISTON ASENNUS

- Käytä ristipääruuvitalttaa (tähti-kärki) paristokotelon kannen avaamiseen.
- Irrota paristokotelon kansi.
- Aseta paristo koteloon ottaen huomioon kuvattu oikea napaisuus.
- Aseta kansi takaisin paikalleen ja lukitse ruuvilla, älä ylikiristä ruuvia.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι phillips (σταυροκατάσβίδο) για να ξεβιδώσετε το πορτάκι της θήκης της μπαταρίας.
- Σηκώστε και αφαιρέστε το πορτάκι της θήκης.
- Τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με την ένδειξη για τη σωστή πολικότητα.
- Τοποθετήστε ξανά το πορτάκι και τη βίδα. Μη σφίξετε πολύ τη βίδα.

#### ثبوت البطارية

- استخدم مفك براغي (بلقمة نجمية الشكل) لفك مسامير باب حجيرة البطارية.
- ارفع باب حجيرة البطارية وانزع.
- قم بادرار البطارية طبقاً للقطبية الصحيحة الموضحة.
- أعد تركيب الباب والمسامير، ولا تحكم ربط المسامير.

#### 電池安裝說明

- 使用飛利浦牌（星形鉗頭）的螺絲刀拧開電池倉門上的螺絲釘。
- 提起並卸下電池倉門。
- 根據所標示的正確正負極性將電池插入。
- 把電池倉門和螺絲釘安裝回原位，不要過分緊固螺絲釘。

#### 電池的取り付け

- プラスドライバーで電池収納部のフタを緩めます。
- 収納部のフタを持ち上げて外します。
- 示されている極性に従って、電池を挿入します。
- フタを戻してネジを締めます。締めすぎないようにしてください。



**WARNING !** Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.  
**ATTENTION !** Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.  
**ADVERTENCIA !** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.  
**ATENÇÃO !** As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.  
**AVVERTENZA !** Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.  
**ACHTUNG !** Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
**OSTRZEŻENIE !** Baterie powinna wymieniać osoba dorosła. Nie zostawiać baterii w wjejszu dostępnym dla dzieci.  
**WAARSCHUWING !** De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.  
**Предупреждение !** Замена батареек должна проводиться только взрослыми лицами. Не оставляйте батарейки в пределах досягаемости детей  
**VARNING !** Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.  
**ADVARSEL !** Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns ækkevidde.

**HUOMIO !** Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !** Η αλλαγή των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.  
 تحذير : لا يتم تغيير البطاريات إلا من قبل شخص كبير فقط. لا تترك البطاريات في متناول الأطفال.  
**安全警告 :** 由成年人进行电池更换。请勿将电池放置在儿童能触摸到的地方。  
**警告 :** バッテリーは大人によって交換される必要があります。バッテリーを子供の手の届く場所に放置しないでください。



In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage: Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Dans des circonstances exceptionnelles, il est possible que les piles laissent fuir des fluides qui pourraient causer des brûlures chimiques ou endommager votre produit. Pour éviter une fuite des piles : Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc carbone) et rechargeables. Ne mélangez pas des vieilles piles et des piles neuves. Seules les piles de même type ou de type équivalent telles que recommandées doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée. Les piles déchargées doivent être retirées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Éliminer les piles de façon sécuritaire. N'éliminez pas ce produit dans le feu. Les piles à l'intérieur pourraient exploser ou laisser fuir des fluides.

En circunstancias excepcionales, las baterías pueden derramar líquido que pueden causar lesiones por quemaduras químicas o malograr su producto. Para evitar pérdidas en las baterías: Las baterías no recargables no se deben recargar. Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de cargar. Las baterías recargables solamente deben ser cargadas bajo supervisión de un adulto. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables. No mezcle las baterías viejas y nuevas. Solamente debe usar baterías del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Las baterías se deben instalar según la polaridad correcta. Las baterías gastadas deben ser removidas del producto. Se debe evitar que los terminales de alimentación hagan cortocircuito. Deseche las baterías de forma segura. No deseche este producto en el fuego. Las baterías en el interior podrían explotar o derramar líquido.

Em circunstâncias excepcionais, as baterias podem vaziar fluidos que pode causar queimaduras químicas ou danificar o produto. Para evitar vazamento de pilha: As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. Pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto. Não misture pilhas alcalinas, normais (zinc-carbono) ou recarregáveis. Não misture pilhas velhas e novas. Devem ser utilizados somente os tipos de pilhas recomendadas ou equivalentes. As pilhas devem ser inseridas de acordo com a polaridade correta. As baterias gastadas devem ser removidas do produto. Os terminais de alimentação não devem fazer curto-circuito. Descarte as pilhas de forma segura. Não descarte este produto em fogo. As baterias no interior podem explodir ou vaziar fluidos.

In circostanze del tutto eccezionali, le batterie potrebbero rilasciare delle sostanze liquide che possono causare ustioni da agenti chimici o arrecare danni al prodotto. Per evitare la fuoriuscita di liquido dalle batterie: le batterie non ricaricabili non vanno ricaricate. Le batterie ricaricabili vanno tolte dal prodotto prima di ricaricarle. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate esclusivamente con la supervisione di un adulto. Utilizzare batterie di un solo tipo, che si tratti di alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili. Non mischiare le batterie vecchie con quelle nuove. Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie indicato, o uno equivalente. Le batterie vanno inserite secondo le polarità +/- indicate. Le batterie scariche vanno tolte dal prodotto. I terminali di alimentazione non vanno cortocircuitati. Smaltire le batterie correttamente. Non gettare il prodotto nel fuoco. Le batterie all'interno potrebbero esplodere, o potrebbero verificarsi delle fuoriuscite.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen, die Flüssigkeit kann Verätzungen verursachen oder Ihr Produkt zerstören. ZUR VERMEIDUNG VON BATTERIE-LECKAGEN Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Alkali-Batterien, Standard-Batterien (Zink-Mangan) oder Akkus (Nickel Cadmium) gemeinsam verwenden. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Es wird empfohlen nur Batterien des gleichen Typs oder äquivalenten Typs zu verwenden. Batterien müssen anhand der korrekten Polarität eingesetzt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien fachgerecht entsorgen. Dieses Produkt nicht ins Feuer werfen. Die darin enthaltenen Batterien können explodieren oder auslaufen.

W wyjątkowych sytuacjach może dojść do wycieku toksycznych substancji z baterii, co może spowodować chemiczne oparzenia lub uszkodzenie produktu. Aby zapobiec wyciekom toksycznych substancji z baterii: Nie ładować zwykłych baterii. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów (baterie przeznaczone do ponownego ładowania) wyjąć je z produktu. Akumulatory powinny być ładowane tylko przez osobę dorosłą lub pod ich nadzorem. Nie należy stosować razem baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (baterii przeznaczonych do ponownego ładowania). Nie należy stosować razem używanych i nowych baterii. Używać tylko baterii zalecanego typu lub ich odpowiedników. Włożyć baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Po wyczerpaniu baterii niezwłocznie wyjąć je z produktu. Nie wznierać styków baterii. Zużyte baterie utylizować zgodnie z przepisami. Nie wrzucać produktu do ognia. Może to spowodować wybuch baterii lub wyciek toksycznych substancji.

Onder buitengewone omstandigheden kunnen vloeistoffen uit batterijen lekken die chemische brandwonden kunnen veroorzaken of uw product kunnen beschadigen. Lekkage van batterijen voorkomen: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Gebruik alkaline, zink-koolstof en oplaadbare batterijen niet door elkaar. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type of een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat de "+" en "-" pool juist zijn geplaatst. Bijna lege batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald. Zorg dat er geen kortsluiting kan optreden met de voedingsterminals. Lever gebruikte batterijen in als klein chemisch afval. Gooi het speelgoed niet in vuur. De batterijen die erin zitten kunnen exploderen of lekken.

V isključiteljnih okolnostih može doći do curenja tečnosti iz baterija, što može dovesti do kemijske ožujice ili oštetiti izdužje. Da bi se izbjeglo curenje baterija: Ne pokušavajte zaryaditi nerezaryajljive baterije. Rezaryajljive baterije potrebno izvuciti iz izdužja prije rezaryadnje. Zaryaditi rezaryajljive baterije dopušta se samo pod nadzorem odraslih. Ne mješavajte razne vrste baterija, na primjer, šelčne, standardne (uglerodno-cinkovne) i rezaryajljive baterije. Ne ispoljužite stare i nove baterije odnoverneno. Ispoljužite samo baterije ukanovanog tipa ili ih ekvivalent. Vstavljajte baterije s obzrom na pravilnu polaritju. Razaryajljive baterije potrebno izvuciti iz izdužja. Zaujmi napajanja ne dujznu biti kortokzamužni. Utilizirajte baterije bezopasnim nposobom. Ne utilizirajte ovo izdužje s pomozju ognja. Ostavljene unutra baterije mogu vzarvat se ili poteci.

Under særlige omstændigheder kan batterierne lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilekage: Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de oplades. Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke alkaliske, standard (kulstof-zink) og genopladelige batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Anvend kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Sørg for at placere batteriets poluspole korrekt. Flade batterier skal fjernes fra produktet. Strømforsureningsterminalerne må ikke kortsluttes. Bortskaf batterierne sikkert. Forsøg ikke at bortskaffe produktet ved at brænde det. Batterierne inde kan eksplodere eller lække.

I undantagsfall kan batterier läcka vätska som kan orsaka en kemisk brännskada eller förstöra din produkt. För att undvika batteriläckage: Icke-laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas. Laddningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av vuxen. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink), eller laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas. Batterierna ska sättas in med rätt polaritet. Förbrukade batterier ska tas bort från produkten. Anslutningskontakterna får inte kortslutas. Kassera batterierna säkert. Kasta inte denna produkt i en eld. Batterierna inuti kan explodera eller läcka.

Unnaktstíffellur kan batterierne lekke væske som kan forársaka kjemiske brannskæ eller ødelægge produktet. Unngå batterilekkasje: Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal tas ut av produktet før de lades opp. Oppladbare batterier skal bare lades opp under oppsyn av voksne. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink), eller oppladbare batterier. Ikke bland gamle og nye batterier. Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt. Batterier skal settes inn med riktig polaritet. Utladete batterier skal tas ut av produktet. Batteriklemmene må ikke kortsluttes. Batterierne skal kastes på sikker måte. Dette produktet skal ikke utsettes for åpen ild. Batterierne kan eksplodere eller lekke.

Odottamattomissa olosuhteissa voi paristoista vuotaa akkunestettä, joka voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja tai tuottaa pysyvän vahingoittumisen. Paristovuotooten välttämiseksi: Tavalaisia, ei ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteen ennen lataamista. Ladattavat paristot tulisi ladata uudelleen vain aikuisten valvonnassa alaisuudessa. Älä sekoita keskenään alkali-, normaali- (hiiliinikkiparisto) tai ladattavia paristoja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. Käytä ainoastaan samantyyppisiä tai vastaavia suositeltuja paristoja. Paristot on asennettava oikein huomioiden niiden napaisuus. Lopputuotteen paristot on poistettava tuotteen. Suoyttöilyttimä ei saa asettaa oikosulkuun. Hävitä paristot turvallisella tavalla. Älä hävitä tätä tuotetta polttamalla. Tuotteen sisällä olevat paristot voivat räjähtää tai vuotaa.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες που μπορεί να προκαλέσει χημικό έγκαυμα ή να καταστρέψει το προϊόν. Για να αποφευχθεί η διαρροή των μπαταριών: Δεν πρέπει να φορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Θα πρέπει να αφαιρέτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν πριν τη φορτίση τους. Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικων. Μην συνδυάζετε αλκαλικές, με απλές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι άδεις μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν. Οι ακροδέκτες παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Μην απορρίψετε το προϊόν σε φωτιά. Οι μπαταρίες στο εσωτερικό του μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή διαρροή.

في ظروف استثنائية، البطاريات قد تسرب السوائل التي يمكن أن تسبب إصابات الحروق الكيميائية أو تدمر المنتج الخاص بك. لتجنب تسرب البطارية: لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة للشحن. البطاريات القابلة للشحن سيتم إزالتها من المنتج قبل شحنها. البطاريات القابلة للشحن يتم شحنها فقط تحت إشراف الكبار. لا تخلط بين البطاريات القوية أو القياسية (الكربون والزنك)، أو البطاريات القابلة للشحن. لا تخلط بين البطاريات الجديدة والقديمة. يُوصى باستخدام البطاريات فقط من نفس النوع أو ما يعادلها. يجب إدراج البطاريات بالطرف الصحيح. يجب إزالة البطاريات الفارغة من المنتج. يجب ألا تكون أطراف الإمداد قصيرة الدائرة. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة. يجب عدم التخلص من هذا المنتج في النار. البطاريات في الداخل قد تتفجر أو تسرب.

在特殊情况下，电池可能会泄漏液体，这种情况将会引起化学烧伤或者毁坏你的产品。为避免电池泄漏，应注意以下几点：不得对一次性的非充电电池进行充电。对于可充电的电池，在充电之前要将其从本产品中卸下。只有在成年入监护的情况下，才能对可充电电池进行充电。不得混合使用碱性、标准（碳锌）、或可充电电池。不得将新旧电池混合使用。只能使用说明书中推荐同样的或同等型号的电池类型。电池要按照所标示的正确极性进行安装。耗尽的电池要从本产品中取下，更换新电池。电源端子不能短路。请安全处置废旧电池。不要将本产品放置在火中。其中安装的电池可能会爆炸或泄漏。

例外的な状況では、電池の液漏れが発生し、化学的な火傷や製品の損傷が発生する場合があります。電池の液漏れを防ぐには以下の指示に従ってください。充電用でない電池に充電しないでください。充電電池は、充電前に製品から外してください。充電電池は、必ず大人の監督のもとで充電してください。アルカリ電池、標準（炭素亜鉛）電池、充電電池を混ぜて使用しないでください。古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。推奨されている同一あるいは同等の電池のみ使用してください。電池は極性を正しく合わせて使用する必要があります。消耗した電池は製品から外してください。電源のターミナルはショートさせないでください。電池は安全に廃棄してください。本製品を焼却しないでください。内部の電池が爆発したり液漏れしたりする可能性があります。

**WARNING:**

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

**AVERTISSEMENT :**

- Ne laissez pas ce jouet près d'une source de chaleur ou exposé directement à la lumière du soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet à l'extérieur.
- Utilisez le jouet dans un endroit sec.
- Évitez le sable et l'eau. Si l'humidité s'infiltre à l'intérieur du compartiment électronique, retirez les piles et laissez-le sécher complètement avant d'utiliser le jouet.

**ADVERTENCIA:**

- No deje este juguete cerca a una fuente de calor o en contacto directo con la luz del sol.
- No use este juguete al aire libre.
- Use este juguete en áreas secas.
- Evite arena y agua. Si entra humedad al compartimento electrónico, retire las baterías y deje permita que seque por completo antes de usarlo.

**AVISO:**

- Não deixe este brinquedo próximo a fontes de calor ou diretamente exposto ao sol.
- Não utilize este brinquedo em áreas abertas.
- Utilize este brinquedo em áreas secas.
- Evite areia e água. Se entrar umidade no compartimento eletrônico, remova as pilhas e deixe o secar totalmente antes de utilizar novamente.

**ATTENZIONE:**

- Non lasciare il giocattolo Billy Beats Piano Danzante vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare il giocattolo su superfici asciutte.
- Evitare il contatto con sabbia e acqua. Se penetra umidità all'interno della parte elettronica, rimuovere le batterie e aspettare che i componenti elettronici siano completamente asciutti prima dell'uso.

**WARNUNG:**

- Das Billy Beats Tanz-Klavier nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder in die Sonne stellen.
- Spielzeug nicht in Außenbereichen verwenden.
- Spielzeug in trockener Umgebung nutzen.
- Sand und Wasser vermeiden. Falls Feuchtigkeit in das Elektronikfach gelangt, Batterien entfernen und das Elektronikfach vor der erneuten Nutzung vollständig trocken lassen.

**OSTRZEŽENIE:**

- Nie należy zostawiać zabawki blisko źródła ciepła lub na słońcu.
- Nie używać zabawki na dworze.
- Zabawkę należy używać w miejscu suchym.
- Należy unikać piasku i wody. Jeżeli wilgoć dostanie się do środka mechanizmu elektronicznego, należy usunąć baterie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

**WAARSCHUWING:**

- Zet dit speelgoed niet in de buurt van een warmtebron of in het volle zonlicht.
- Gebruik het speelgoed alleen binnen.
- Gebruik dit speelgoed in een droge ruimte.
- Vermijd zand en water. Als er vocht in het batterijvak komt, verwijder dan de batterijen en laat het vak goed drogen voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не оставляйте данную игрушку вблизи источника высокой температуры или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не используйте данную игрушку на улице.
- Используйте данную игрушку в сухом помещении.
- Избегайте попадания песка и воды. При попадании влаги в отсек для электроники выньте батарейки и хорошо просушите перед следующим использованием.

**ADVARSEL:**

- Efterlad ikke dette legetøj tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
- Brug ikke dette legetøj udendørs.
- Anvend dette legetøj i et tørt område.
- Undgå sand og vand. Hvis der kommer fugt i den elektroniske del, skal batterierne fjernes, og legetøjet skal tørre helt, før det anvendes igen.

**WARNING:**

- Lämna inte denna leksak nära en varmekälla eller i direkt solljus.
- Använd inte denna leksak utomhus.
- Använd denna leksak i ett torrt utrymme.
- Undvik sand och vatten. Om fukt kommer in i elektronikutrymmet, ta ur batterierna och låt torka ordentligt innan du använder den.

**ADVARSEL:**

- Dette leketøyet må ikke ligge nær en varmekilde eller i direkte sollys.
- Ikke bruk dette leketøyet utendørs.
- Dette leketøyet skal brukes på et tørt sted.
- Unngå sand og vann. Hvis det kommer fukt inni elektronikken, må du ta ut batteriene og la det tørke godt før den brukes igjen.

**VAROITUS:**

- Älä jätä tätä lelua lämpölähteiden läheisyyteen tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Älä käytä tätä lelua ulkona.
- Käytä tätä lelua vain kuivissa olosuhteissa.
- Älä altista lelua hiekalle ja vedelle. Jos kosteutta pääsee leluun elektroniikkaosastoon, irrota paristot ja anna leluun kuivua täysin ennen sen käyttöä.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.
- Να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε περιοχές χωρίς υγρασία.
- Να αποφεύγετε τη χρήση στην άμμο και το νερό. Αν εισχωρήσει υγρασία στη θήκη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς πριν τις χρησιμοποιήσετε.

**تحذير:**

- لا تترك هذه اللعبة بالقرب من مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تقم بتشغيل هذه اللعبة في الهواء الطلق.
- قم بتشغيل هذه اللعبة في منطقة جافة.
- تجنب الرمال والماء. إذا تسربت الرطوبة داخل المقصورة الإلكترونية، أزل البطاريات واتركها لتجف تمامًا قبل الاستخدام.

**安全警告:**

- 本玩具应远离热源，防止阳光直接照射。
- 不要在户外操作这个玩具。
- 在干燥的地方操作这个玩具。
- 避免接触沙子和水。如果水分进到电子元件仓内，取出电池晾干，再使用之前应使其完全干燥。

**警告:**

- おもちゃを熱源の近くに置いたり直射日光にさらしたりしないでください。
- おもちゃを屋外で使用しないでください。
- おもちゃを乾燥した場所で使用しないでください。
- 砂や水を避けてください。湿気が電子部分の内側に入った場合は、電池を外して使用前に完全に乾燥させるようにしてください。



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. / Protégez l'environnement en ne jetant pas le produit dans les déchets domestiques (directive 2002/96/CE). Renseignez-vous auprès de votre localité pour recycler le produit de façon sécuritaire aux installations appropriées. / Proteja el medioambiente al no desechar este producto junto con desechos caseros (2002/96/EC). / Consulte a su autoridad local sobre consejos e instalaciones para reciclar. / Proteger o meio ambiente. Não descartar deste produto com o lixo doméstico (2002/96/EC). / Verifique com sua autoridade local para obter informações sobre reciclagem e instalações. / Proteggere l'ambiente evitando di smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici (2002/96/CE). / Consultare le autorità competenti per le istruzioni sulle modalità e le strutture di riciclaggio locali. / Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen (2002/96/EG). / Informationen zu Recycling und Abfallsammelpunkten erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden. / Chroní środowisko nie utylizując tego produktu wraz z odpadami komunalnymi (2002/96/WE). / Skontaktuj się z lokalnymi władzami odnośnie porad i obiektów zajmujących się recyklingiem. / Bescherm het milieu en doe dit product niet bij het huishoudelijk restafval (2002/96/EG). / Informeer bij uw gemeente hoe en waar u uw afval kunt inleveren. / Защищайте окружающую среду! Не выбрасывайте это изделие с бытовым мусором (2002/96/EC). / Обратитесь в местные органы власти для получения информации о безопасной утилизации и расположении соответствующих точек утилизации. / Beskytt miljøet ved ikke at bortskaffe dette produkt med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Forhør dig hos de lokale myndigheder for at få råd vedr. genbrug og henvisning til bortskaftelsesfaciliteter. / Skydda miljön genom att inte avfallshanterat produkten med hushållsavfall (2002/96/EG). Konsultera din lokala myndighet angående råd om återvinning och faciliteter för detta. / Beskytt miljøet ved å ikke kaste dette produktet sammen med husholdningsavfallet (2002/96/EC). Sjekk med kommunen om råd og anlegg for gjenvinning. / Suojele ympäristöä: älä hävittää tuotetta talousjätteen mukana (2002/96/EY). Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta. / Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα (2002/96/ΕΚ). Ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα ανακύκλωσης.

يجب حماية البيئة عن طريق عدم التخلص مع النفايات المنزلية (2002/96/EC). يُرجى الرجوع إلى السلطة المحلية لمعرفة لمعارة التدوير والمرافق الخاصة بها. 为保护环境，请勿将本产品和生活垃圾一起处理 (2002/96/EC)。请与当地权威机构联系，以获取循环利用的建议和设备。 環境を守るため、家庭廃棄物として本製品を廃棄しないでください (2002/96/EC)。リサイクル施設などの情報に関しては、現地の規制担当者にご確認ください。

WWW.MEGABLOKS.COM



<b>Problem</b> Lights do not turn on.	<b>Possible causes</b> Dead batteries. Incorrect battery placement. Dirty battery contacts.	<b>Try these solutions</b> Replace batteries. Remove batteries and install according to instructions and diagram. Clean battery terminals.
<b>Problème</b> Les lumières ne s'allument pas.	<b>Causes possibles</b> Piles déchargées. Installation incorrecte des piles. Bornes des piles sales.	<b>Essayez ces solutions</b> Remplacez les piles. Retirez les piles et installez-les en respectant les directives et le schéma. Nettoyez les bornes des piles.
<b>Problema</b> La luces no encienden.	<b>Posibles causas</b> Baterías agotadas. Instalación incorrecta de la batería. Contactos sucios de las baterías.	<b>Intente estas soluciones</b> Reemplazar baterías. Retire las baterías e instálelas según las instrucciones y el diagrama. Limpie los terminales de la batería.
<b>Problema</b> As luzes não acender.	<b>Possíveis causas</b> Pilhas gastas. Pilhas inseridas incorretamente. Local de contato com as pilhas está sujo.	<b>Tente estas soluções</b> Substitua as pilhas. Remova as pilhas e instale-as de acordo com as instruções e com o diagrama. Limpe os terminais da bateria.
<b>Problemi</b> Le luci non si accendono.	<b>Possibili cause</b> Le batterie sono scariche. Inserimento errato delle batterie. Contatti delle batterie sporchi.	<b>Possibili soluzioni</b> Sostituire le batterie. Rimuovere le batterie e re-inserirle secondo le istruzioni e il diagramma. Pulire i terminali delle batterie.
<b>Problem</b> Die Lichter schalten nicht ein.	<b>Mögliche Ursachen</b> Batterien leer. Batterien wurden inkorrekt eingesetzt. Verschmutzte Batteriekontakte.	<b>Diese Maßnahmen versuchen</b> Batterien austauschen. Batterien entnehmen und gemäß Anweisungen und Abbildung einsetzen. Batterieklemmen reinigen.
<b>Problem</b> Światła nie świecą.	<b>Możliwe przyczyny</b> Wyczerpane baterie. Złe włożone baterie. Brudne styki baterii.	<b>Wypróbować ponizsze rozwiązania</b> Wymienić baterie. Wyjąć baterie, a następnie włożyć je z powrotem zgodnie z instrukcją i diagramem. Wyczyścić styki. Przelażyć wyłącznik ON/OFF w pozycję ON.
<b>Problemen</b> Lichtjes werken niet.	<b>Mogelijke oorzaken</b> Lege batterijen Batterijen onjuist geplaatst Vervuilde batterijcontactpunten	<b>Probeer deze oplossingen</b> Vervang batterijen Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw volgens de instructies en de afbeelding Maak de contactpunten schoon.
<b>Проблема</b> Лампочки не горят.	<b>Возможные причины</b> Разряженные батарейки. Неправильно установленные батарейки. Грязные контакты батареек	<b>Возможное решение проблемы</b> Замените батарейки. Выньте батарейки и вставьте в соответствии с инструкцией и рисунком. Почистите контакты батареек.
<b>Problem</b> Lysene tænder ikke.	<b>Mulige årsager</b> Flade batterier. Forkert placering af batterier. Beskidte batterikontakter. Flade batterier. Forkert placering af batterier. Beskidte batterikontakter.	<b>Prøv disse løsninger,</b> Udskift batterierne. Fjern batterierne, og isæt dem i henhold til vejledningen og diagrammet. Rens batteriklemmerne. Udskift batterierne. Fjern batterierne, og isæt dem i henhold til vejledningen og diagrammet. Rens batteriklemmerne.
<b>Problem</b> Ljuset tänds inte.	<b>Möjliga orsaker</b> Förbrukade batterier. Felaktig batteriplacering. Smutsiga batterikontakter.	<b>Prova dessa lösningar</b> Byt batterier. Ta ut batterierna och installera enligt instruktioner och diagram. Rengör batteripolerna.
<b>Problem</b> Lys slår seg ikke på.	<b>Mulige årsaker</b> Tomme batterier. Batteri plasseringen er feil. Batterikontaktene er tilsusset.	<b>Prøv disse løsningene</b> Skift batterier. Skift batterier og installer batteriene i henhold til instruksjonene og diagrammet. Rengjør batteriklemmene.
<b>Engelma</b> Valot eivät syty päälle.	<b>Mahdolliset syyt</b> Paristoissa ei ole virtaa. Paristo on asetettu väärin paikalleen. Paristokontaktit likaiset.	<b>Kokeile seuraavia ratkaisuja:</b> Vaihda paristot. Vaihda paristot ja asenna uudet ohjeiden ja kuvien mukaisesti. Puhdista paristonavat.
<b>Πρόβλημα</b> Οι φωτεινές λυχνίες δεν ανάβουν.	<b>Πιθανές αιτίες</b> Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Η τοποθέτηση των μπαταριών είναι λανθασμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρώμικες.	<b>Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις</b> Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες και το διάγραμμα. Καθαρίστε τους ακροδέκτες των μπαταριών
المشكلة المصابيح لا تضيء.	الأسباب الممكنة البطاريات فارغة. وضع غير صحيح للبطارية. أطراف البطارية متسخة.	قم بتجربة هذه الحلول استبدل البطاريات. أزل البطاريات وثبتها وفقاً للإرشادات والرسم. قم بتنظيف أطراف البطارية.
* 问题 指示灯打不开。	可能的原因 废旧电池。 电池安装不正确。 电池触点污渍或受损。	尝试这些解决方案 更换电池。 根据说明书和安装图拆卸和安装电池。 清洁电池接线端子。
* 問題 ライトが光らない。	可能性のある原因 電池が切れている。 電池が正しく取り付けられていない。 電池の接点が汚れている。	これらの対策をお試しください 電池を交換してください。 電池を外して、指示および図に従って取り付けてください。 電池のターミナルを掃除してください。





DPJ09

DPJ10

Each sold separately and subject to availability.  
Tous vendus séparément, selon la disponibilité.  
Se venden por separado y están sujetos a  
disponibilidad. Alle Artikel separat erhältlich. Einige  
Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben.  
/ Ognuno in vendita separatamente secondo  
disponibilità / Cada um é vendido separadamente,  
sujeito à disponibilidade. / Per stuk verkrijgbaar en  
niet overal leverbaar. / Sprzedawane oddzielnie w  
zależności od dostępności. / Каждый продукт  
продается отдельно, в зависимости от наличия.



DPJ08

DPJ11



DPJ04

DPJ05

DPJ06

DPJ12



DPJ13



DESTINY © BUNGIE, INC. DESTINY IS A REGISTERED TRADEMARK OF BUNGIE, INC. ALL RIGHTS RESERVED. GAME PUBLISHED AND DISTRIBUTED BY ACTIVISION.

[DESTINY.MEGABLOKS.COM](http://DESTINY.MEGABLOKS.COM)

BUILD YOUR LEGEND | CONSTRUIS TA LÉGENDE | CONSTRUYE TU LEYENDA | CONSTRÓI A TUA LENDA | COSTRUISCI LA TUA LEGGENDA  
BAU DIR DEINE EIGENE LEGENDE | ZBUDUJ SWOJĄ LEGENDĘ | BOUW JE LEGENDE | ПОСТРОЙ СВОЮ ЛЕГЕНДУ



